

## EODB OBDII Diagnostic Trouble Codes (DTC)

## 汎用コード

P0010 A-カムポジションアクチュエーター回路(バンク1)  
 P0011 A-カムポジション-進角進み過大または機能不良(バンク1)  
 P0012 A-カムポジション-進角遅れ過大(バンク1)  
 P0013 B-カムポジションアクチュエーター回路(バンク1)  
 P0014 B-カムポジション-進角進み過大または機能不良(バンク1)  
 P0015 B-カムポジション-進角遅れ過大(バンク1)  
 P0020 A-カムポジションアクチュエーター回路(バンク2)  
 P0021 A-カムポジション-進角進み過大または機能不良(バンク2)  
 P0022 A-カムポジション-進角遅れ過大(バンク2)  
 P0023 B-カムポジションアクチュエーター回路(バンク2)  
 P0024 B-カムポジション-進角進み過大または機能不良(バンク2)  
 P0025 B-カムポジション-進角遅れ過大(バンク2)  
 P0030 H02Sヒーターコントロール回路不良(バンク1-1番センサー)  
 P0031 H02Sヒーターコントロール回路-低、出力異常(バンク1-1番センサー)  
 P0032 H02Sヒーターコントロール回路-高、出力異常(バンク1-1番センサー)  
 P0033 ターボバイパスバルブコントロール回路  
 P0034 ターボバイパスバルブコントロール回路-低出力  
 P0035 ターボバイパスバルブコントロール回路-高出力  
 P0036 H02Sヒーターコントロール回路不良(バンク1-2番センサー)  
 P0037 H02Sヒーターコントロール回路-低、出力異常(バンク1-2番センサー)  
 P0038 H02Sヒーターコントロール回路-高、出力異常(バンク1-2番センサー)  
 P0042 H02Sヒーターコントロール回路不良(バンク1-3番センサー)  
 P0043 H02Sヒーターコントロール回路-低、出力異常(バンク1-3番センサー)  
 P0044 H02Sヒーターコントロール回路-高、出力異常(バンク1-3番センサー)  
 P0050 H02Sヒーターコントロール回路不良(バンク2-1番センサー)  
 P0051 H02Sヒーターコントロール回路-低、出力異常(バンク2-1番センサー)  
 P0052 H02Sヒーターコントロール回路-高、出力異常(バンク2-1番センサー)  
 P0056 H02Sヒーターコントロール回路不良(バンク2-2番センサー)  
 P0057 H02Sヒーターコントロール回路-低、出力異常(バンク2-2番センサー)  
 P0058 H02Sヒーターコントロール回路-高、出力異常(バンク2-2番センサー)  
 P0062 H02Sヒーターコントロール回路不良(バンク2-3番センサー)  
 P0063 H02Sヒーターコントロール回路-低、出力異常(バンク2-3番センサー)  
 P0064 H02Sヒーターコントロール回路-高、出力異常(バンク2-3番センサー)  
 P0065 補助インジェクターコントロール機能  
 P0066 補助インジェクターコントロール回路不良-低、出力  
 P0067 補助インジェクターコントロール回路-高、出力  
 P0070 外気温センサー回路  
 P0071 外気温センサー機能  
 P0072 外気温センサー-低、出力  
 P0073 外気温センサー-高、出力  
 P0074 外気温センサー-信号断続  
 P0075 インテークバルブコントロールソレノイド回路(バンク1)  
 P0076 インテークバルブコントロールソレノイド回路-低、出力(バンク1)  
 P0077 インテークバルブコントロールソレノイド回路-高、出力(バンク1)  
 P0078 エキゾーストバルブコントロールソレノイド回路(バンク1)  
 P0079 エキゾーストバルブコントロールソレノイド回路-低、出力(バンク1)  
 P0080 エキゾーストバルブコントロールソレノイド回路-高、出力(バンク1)  
 P0081 インテークバルブコントロールソレノイド回路(バンク2)  
 P0082 インテークバルブコントロールソレノイド回路-低、出力(バンク2)  
 P0083 インテークバルブコントロールソレノイド回路-高、出力(バンク2)  
 P0084 エキゾーストバルブコントロールソレノイド回路(バンク2)  
 P0085 エキゾーストバルブコントロールソレノイド回路-低、出力(バンク2)  
 P0086 エキゾーストバルブコントロールソレノイド回路-高、出力(バンク2)  
 P0100 エアフロメーター、回路  
 P0101 エアフロメーター、機能不良  
 P0102 エアフロメーター回路-低、出力  
 P0103 エアフロメーター回路-高、出力  
 P0104 エアフロメーター回路-信号断続  
 P0105 インマニバキュームセンサ、回路  
 P0106 インマニバキュームセンサ、機能不良  
 P0107 インマニバキュームセンサ回路-低、出力  
 P0108 インマニバキュームセンサ回路-高、出力  
 P0109 インマニバキュームセンサ回路-信号断続  
 P0110 吸気温センサー、回路  
 P0111 吸気温センサー、測定-機能不良  
 P0112 吸気温センサー回路-低、出力  
 P0113 吸気温センサー回路-高、出力  
 P0114 吸気温センサー回路-信号断続  
 P0115 水温センサー、回路  
 P0116 水温センサー、測定-機能不良  
 P0117 水温センサー回路-低、出力

OBDII DTC 汎用コード

- P0118 水温センサー回路-高、出力
- P0119 水温センサー回路信号断続
- P0120 スロットルポジションセンサー、回路
- P0121 スロットルポジションセンサー測定-機能不良
- P0122 スロットルポジションセンサー回路-低、出力
- P0123 スロットルポジションセンサー回路-高、出力
- P0124 スロットルポジションセンサー回路信号断続
- P0125 水温不適切のため燃調とれず
- P0126 水温不適切のため不調
- P0127 吸気温高過ぎ
- P0128 サーモスタット(クーラント)
- P0130 02センサー、回路(バンク1-1番センサー)
- P0131 02センサー回路-低、出力(バンク1-1番センサー)
- P0132 02センサー回路-高、出力(バンク1-1番センサー)
- P0133 02センサー回路-感度不良(バンク1-1番センサー)
- P0134 02センサー回路-不動(バンク1-1番センサー)
- P0135 02センサーヒーター、回路(バンク1-1番センサー)
- P0136 02センサー、回路(バンク1-2番センサー)
- P0137 02センサー回路-低、出力(バンク1-2番センサー)
- P0138 02センサー回路-高、出力(バンク1-2番センサー)
- P0139 02センサー回路-感度不良(バンク1-2番センサー)
- P0140 02センサー回路-不動(バンク1-2番センサー)
- P0141 02センサーヒーター、回路(バンク1-2番センサー)
- P0142 02センサー、回路(バンク1-3番センサー)
- P0143 02センサー回路-低、出力(バンク1-3番センサー)
- P0144 02センサー回路-高、出力(バンク1-3番センサー)
- P0145 02センサー回路-感度不良(バンク1-3番センサー)
- P0146 02センサー回路-不動(バンク1-3番センサー)
- P0147 02センサーヒーター、回路(バンク1-3番センサー)
- P0148 燃料供給エラー
- P0149 燃料噴射エラー
- P0150 02センサー、回路(バンク2-1番センサー)
- P0151 02センサー回路-低、出力(バンク2-1番センサー)
- P0152 02センサー回路-高、出力(バンク2-1番センサー)
- P0153 02センサー回路-感度不良(バンク2-1番センサー)
- P0154 02センサー回路-不動(バンク2-1番センサー)
- P0155 02センサーヒーター、回路(バンク2-1番センサー)
- P0156 02センサー、回路(バンク2-2番センサー)
- P0157 02センサー回路-低、出力(バンク2-2番センサー)
- P0158 02センサー回路-高、出力(バンク2-2番センサー)
- P0159 02センサー回路-感度不良(バンク2-2番センサー)
- P0160 02センサー回路-不動(バンク2-2番センサー)
- P0161 02センサーヒーター、回路(バンク2-2番センサー)
- P0162 02センサー、回路(バンク2-3番センサー)
- P0163 02センサー回路-低、出力(バンク2-3番センサー)
- P0164 02センサー回路-高、出力(バンク2-3番センサー)
- P0165 02センサー回路-感度不良(バンク2-3番センサー)
- P0166 02センサー回路-不動(バンク2-3番センサー)
- P0167 02センサーヒーター、回路(バンク2-3番センサー)
- P0168 燃料温度高過ぎ
- P0169 空燃比不良
- P0170 フューエルトリム系統(バンク1)
- P0171 リーン異常(バンク1)
- P0172 リッチ異常(バンク1)
- P0173 フューエルトリム系統(バンク2)
- P0174 リーン異常(バンク2)
- P0175 リッチ異常(バンク2)
- P0176 空燃比センサー、回路
- P0177 空燃比センサー測定-機能不良
- P0178 空燃比センサー回路-低、出力
- P0179 空燃比センサー回路-高、出力
- P0180 燃料温度センサー A、回路
- P0181 燃料温度センサー A 測定-機能不良
- P0182 燃料温度センサー A 回路-低、出力
- P0183 燃料温度センサー A 回路-高、出力
- P0184 燃料温度センサー A 回路信号断続
- P0185 燃料温度センサー B、回路
- P0186 燃料温度センサー B 測定-機能不良
- P0187 燃料温度センサー B 回路-低、出力
- P0188 燃料温度センサー B 回路-高、出力
- P0189 燃料温度センサー B 回路信号断続
- P0190 燃圧センサー、回路
- P0191 燃圧センサー 測定-機能不良
- P0192 燃圧センサー 回路-低、出力
- P0193 燃圧センサー 回路-高、出力

OBDII DTC 汎用コード

P0194	燃圧センサー	回路信号断続	
P0195	油圧センサー	回路	
P0196	油圧センサー	測定-機能不良	
P0197	油圧センサー	回路-低、出力	
P0198	油圧センサー	回路-高、出力	
P0199	油圧センサー	回路信号断続	
P0200	インジェクター	回路	
P0201	インジェクター	回路1番シリンダー	
P0202	インジェクター	回路2番シリンダー	
P0203	インジェクター	回路3番シリンダー	
P0204	インジェクター	回路4番シリンダー	
P0205	インジェクター	回路5番シリンダー	
P0206	インジェクター	回路6番シリンダー	
P0207	インジェクター	回路7番シリンダー	
P0208	インジェクター	回路8番シリンダー	
P0209	インジェクター	回路9番シリンダー	
P0210	インジェクター	回路10番シリンダー	
P0211	インジェクター	回路11番シリンダー	
P0212	インジェクター	回路12番シリンダー	
P0213	コールドスタートインジェクター	1番異常	
P0214	コールドスタートインジェクター	2番異常	
P0215	エンジンカットオフソレノイド	異常	
P0216	噴射タイミングコントロール	回路異常	
P0217	エンジン異常高温		
P0218	ミッション異常高温		
P0219	エンジンオーバーレブ		
P0220	スロットルポジションセンサー	B、回路	
P0221	スロットルポジションセンサー	B 測定-機能不良	
P0222	スロットルポジションセンサー	B 回路-低、出力	
P0223	スロットルポジションセンサー	B 回路-高、出力	
P0224	スロットルポジションセンサー	B 回路信号断続	
P0225	スロットルポジションセンサー	C、回路	
P0226	スロットルポジションセンサー	C 測定-機能不良	
P0227	スロットルポジションセンサー	C 回路-低、出力	
P0228	スロットルポジションセンサー	C 回路-高、出力	
P0229	スロットルポジションセンサー	C 回路信号断続	
P0230	1次側フューエルポンプ	回路	
P0231	2次側フューエルポンプ	回路-低出力	
P0232	2次側フューエルポンプ	回路-高出力	
P0233	2次側フューエルポンプ	回路信号断続	
P0234	エンジンオーバーブースト		
P0235	ターボブーストセンサー	A、回路	
P0236	ターボブーストセンサー	A 測定-機能不良	
P0237	ターボブーストセンサー	A 回路-低、出力	
P0238	ターボブーストセンサー	A 回路-高、出力	
P0239	ターボブーストセンサー	B、回路	
P0240	ターボブーストセンサー	B 測定-機能不良	
P0241	ターボブーストセンサー	B 回路-低、出力	
P0242	ターボブーストセンサー	B 回路-高、出力	
P0243	ターボウエストゲート	A、回路	
P0244	ターボウエストゲート	A 測定-機能不良	
P0245	ターボウエストゲート	A 回路-低、出力	
P0246	ターボウエストゲート	A 回路-高、出力	
P0247	ターボウエストゲート	B、回路	
P0248	ターボウエストゲート	B 測定-機能不良	
P0249	ターボウエストゲート	B 回路-低、出力	
P0250	ターボウエストゲート	B 回路-高、出力	
P0251	インジェクションポンプ	A ローター・カム	
P0252	インジェクションポンプ	A ローター・カム	測定-機能不良
P0253	インジェクションポンプ	A ローター・カム	回路-低、出力
P0254	インジェクションポンプ	A ローター・カム	回路-高、出力
P0255	インジェクションポンプ	A ローター・カム	回路信号断続
P0256	インジェクションポンプ	B ローター・カム	
P0257	インジェクションポンプ	B ローター・カム	測定-機能不良
P0258	インジェクションポンプ	B ローター・カム	回路-低、出力
P0259	インジェクションポンプ	B ローター・カム	回路-高、出力
P0260	インジェクションポンプ	B ローター・カム	回路信号断続
P0261	インジェクター	回路-低、出力 1番シリンダー	
P0262	インジェクター	回路-高、出力 1番シリンダー	
P0263	インジェクター	噴射不良 1番シリンダー	
P0264	インジェクター	回路-低、出力 2番シリンダー	
P0265	インジェクター	回路-高、出力 2番シリンダー	
P0266	インジェクター	噴射不良 2番シリンダー	
P0267	インジェクター	回路-低、出力 3番シリンダー	
P0268	インジェクター	回路-高、出力 3番シリンダー	

OBDII DTC 汎用コード

- P0269 インジェクター 噴射不良 3番シリンダー
- P0270 インジェクター 回路-低、出力 4番シリンダー
- P0271 インジェクター 回路-高、出力 4番シリンダー
- P0272 インジェクター 噴射不良 4番シリンダー
- P0273 インジェクター 回路-低、出力 5番シリンダー
- P0274 インジェクター 回路-高、出力 5番シリンダー
- P0275 インジェクター 噴射不良 5番シリンダー
- P0276 インジェクター 回路-低、出力 6番シリンダー
- P0277 インジェクター 回路-高、出力 6番シリンダー
- P0278 インジェクター 噴射不良 6番シリンダー
- P0279 インジェクター 回路-低、出力 7番シリンダー
- P0280 インジェクター 回路-高、出力 7番シリンダー
- P0281 インジェクター 噴射不良 7番シリンダー
- P0282 インジェクター 回路-低、出力 8番シリンダー
- P0283 インジェクター 回路-高、出力 8番シリンダー
- P0284 インジェクター 噴射不良 8番シリンダー
- P0285 インジェクター 回路-低、出力 9番シリンダー
- P0286 インジェクター 回路-高、出力 9番シリンダー
- P0287 インジェクター 噴射不良 9番シリンダー
- P0288 インジェクター 回路-低、出力 10番シリンダー
- P0289 インジェクター 回路-高、出力 10番シリンダー
- P0290 インジェクター 噴射不良 10番シリンダー
- P0291 インジェクター 回路-低、出力 11番シリンダー
- P0292 インジェクター 回路-高、出力 11番シリンダー
- P0293 インジェクター 噴射不良 11番シリンダー
- P0294 インジェクター 回路-低、出力 12番シリンダー
- P0295 インジェクター 回路-高、出力 12番シリンダー
- P0296 インジェクター 噴射不良 12番シリンダー
- P0298 油温異常高温
- P0300 ミスファイア 複数シリンダー
- P0301 ミスファイア 1番シリンダー
- P0302 ミスファイア 2番シリンダー
- P0303 ミスファイア 3番シリンダー
- P0304 ミスファイア 4番シリンダー
- P0305 ミスファイア 5番シリンダー
- P0306 ミスファイア 6番シリンダー
- P0307 ミスファイア 7番シリンダー
- P0308 ミスファイア 8番シリンダー
- P0309 ミスファイア 9番シリンダー
- P0310 ミスファイア 10番シリンダー
- P0311 ミスファイア 11番シリンダー
- P0312 ミスファイア 12番シリンダー
- P0313 ミスファイア 希薄燃料時
- P0314 ミスファイア どれかひとつのシリンダーから
- P0320 イグニッション、ディストリビューター エンジン回転数入力回路
- P0321 イグニッション、ディストリビューター エンジン回転数入力回路機能不良
- P0322 イグニッション、ディストリビューター エンジン回転数入力回路信号なし
- P0323 イグニッション、ディストリビューター エンジン回転数入力回路信号断続
- P0324 ノックコントロールシステム異常
- P0325 ノックセンサー1/回路
- P0326 ノックセンサー1/測定-機能不良
- P0327 ノックセンサー1/回路-低/出力
- P0328 ノックセンサー1/回路-高/出力
- P0329 ノックセンサー1/回路-信号断続
- P0330 ノックセンサー2/回路
- P0331 ノックセンサー2/測定-機能不良
- P0332 ノックセンサー2/回路-低/出力
- P0333 ノックセンサー2/回路-高/出力
- P0334 ノックセンサー2/回路-信号断続
- P0335 クランク角センサー A /回路
- P0336 クランク角センサー A 測定-機能不良
- P0337 クランク角センサー A 回路-低、出力
- P0338 クランク角センサー A 回路-高、出力
- P0339 クランク角センサー A 回路信号断続
- P0340 カムポジションセンサー /回路
- P0341 カムポジションセンサー 測定-機能不良
- P0342 カムポジションセンサー 回路-低、出力
- P0343 カムポジションセンサー 回路-高、出力
- P0344 カムポジションセンサー 回路信号断続
- P0345 カムポジションセンサー A /回路 バンク 2
- P0346 カムポジションセンサー A 測定-機能不良 バンク 2
- P0347 カムポジションセンサー A 回路-低、出力 バンク 2
- P0348 カムポジションセンサー A 回路-高、出力 バンク 2
- P0349 カムポジションセンサー A 回路信号断続 バンク 2
- P0350 イグニッションコイル-一次/二次回路不良

OBDII DTC 汎用コード

P0351	イグニッションコイル	A	一次/二次回路不良	
P0352	イグニッションコイル	B	一次/二次回路不良	
P0353	イグニッションコイル	C	一次/二次回路不良	
P0354	イグニッションコイル	D	一次/二次回路不良	
P0355	イグニッションコイル	E	一次/二次回路不良	
P0356	イグニッションコイル	F	一次/二次回路不良	
P0357	イグニッションコイル	G	一次/二次回路不良	
P0358	イグニッションコイル	H	一次/二次回路不良	
P0359	イグニッションコイル	I	一次/二次回路不良	
P0360	イグニッションコイル	J	一次/二次回路不良	
P0361	イグニッションコイル	K	一次/二次回路不良	
P0362	イグニッションコイル	L	一次/二次回路不良	
P0365	カムポジションセンサー	B	/回路	バンク1
P0366	カムポジションセンサー	B	測定-機能不良	バンク1
P0367	カムポジションセンサー	B	回路-低、出力	バンク1
P0368	カムポジションセンサー	B	回路-高、出力	バンク1
P0369	カムポジションセンサー	B	回路信号断続	バンク1
P0370	タイミング信号	A	異常	
P0371	タイミング信号	A	異常パルス(多すぎる)	
P0372	タイミング信号	A	異常パルス(少なすぎる)	
P0373	タイミング信号	A	断続	
P0374	タイミング信号	A	信号なし	
P0375	タイミング信号	B	異常	
P0376	タイミング信号	B	異常パルス(多すぎる)	
P0377	タイミング信号	B	異常パルス(少なすぎる)	
P0378	タイミング信号	B	断続	
P0379	タイミング信号	B	信号なし	
P0380	グロープラグ/ヒター		回路	
P0381	グロープラグ/ヒター		インジケータ回路	
P0382	グロープラグ/ヒター	B	回路	
P0385	クランク角センサー	B	/回路	
P0386	クランク角センサー	B	測定-機能不良	
P0387	クランク角センサー	B	回路-低、出力	
P0388	クランク角センサー	B	回路-高、出力	
P0389	クランク角センサー	B	回路信号断続	
P0390	カムポジションセンサー	B	/回路	バンク2
P0391	カムポジションセンサー	B	測定-機能不良	バンク2
P0392	カムポジションセンサー	B	回路-低、出力	バンク2
P0393	カムポジションセンサー	B	回路-高、出力	バンク2
P0394	カムポジションセンサー	B	回路信号断続	バンク2
P0400	EGRシステム			
P0401	EGRシステム		流量不足	
P0402	EGRシステム		流量過大	
P0403	EGR回路			
P0404	EGR回路-測定/機能不良			
P0405	EGRセンサー	A	回路、低-出力	
P0406	EGRセンサー	A	回路、高-出力	
P0407	EGRセンサー	B	回路、低-出力	
P0408	EGRセンサー	B	回路、高-出力	
P0409	EGRセンサー	A	回路	
P0410	エアポンプシステム			
P0411	エアポンプシステム		流量不良	
P0412	エアポンプシステムスイッチングバルブ	A	回路	
P0413	エアポンプシステムスイッチングバルブ	A	回路-断線	
P0414	エアポンプシステムスイッチングバルブ	A	回路-ショート	
P0415	エアポンプシステムスイッチングバルブ	B	回路	
P0416	エアポンプシステムスイッチングバルブ	B	回路-断線	
P0417	エアポンプシステムスイッチングバルブ	B	回路-ショート	
P0418	エアポンプリレー	A	回路	
P0419	エアポンプリレー	B	回路	
P0420	触媒システム-バンク1			
P0421	触媒システム-暖気中-バンク1			
P0422	メイン触媒-バンク1			
P0423	触媒システム-暖気後-バンク1			
P0424	触媒システム-暖気後温度異常-バンク1			
P0425	触媒温度センサー-バンク1			
P0426	触媒温度センサー-測定/機能不良-バンク1			
P0427	触媒温度センサー		低-出力-バンク1	
P0428	触媒温度センサー		高-出力-バンク1	
P0429	触媒ヒーターコントロール回路-バンク1			
P0430	触媒システム-バンク2			
P0431	触媒システム-暖気中-バンク2			
P0432	メイン触媒-バンク2			
P0433	触媒システム-暖気後-バンク2			
P0434	触媒システム-暖気後温度異常-バンク2			

OBDII DTC 汎用コード

P0435 触媒温度センサーバンク2  
 P0436 触媒温度センサー測定/機能不良-バンク2  
 P0437 触媒温度センサー 低-出力-バンク2  
 P0438 触媒温度センサー 高-出力-バンク2  
 P0439 触媒ヒータコントロール回路-バンク2  
 P0440 エバポシステム  
 P0441 エバポシステム流量異常  
 P0442 エバポシステム リーク(少量)  
 P0443 エバポシステムパージバルブ/回路  
 P0444 エバポシステムパージバルブ/回路断線  
 P0445 エバポシステムパージバルブ/回路ショート  
 P0446 エバポシステムベントコントロール/回路  
 P0447 エバポシステムベントコントロール/回路断線  
 P0448 エバポシステムベントコントロール/回路ショート  
 P0449 エバポシステムベントバルブ/回路  
 P0450 エバポシステムプレッシャーセンサー  
 P0451 エバポシステムプレッシャーセンサー測定/機能不良  
 P0452 エバポシステムプレッシャーセンサー 低-出力  
 P0453 エバポシステムプレッシャーセンサー 高-出力  
 P0454 エバポシステムプレッシャーセンサー 信号断続  
 P0455 エバポシステム リーク(過大)  
 P0456 エバポシステム リーク(極少量)  
 P0457 エバポシステム リーク(フューエルキャップ緩み/閉め忘れ)  
 P0460 燃料計-回路  
 P0461 燃料計-測定/機能異常  
 P0462 燃料計-回路 低-出力  
 P0463 燃料計-回路 高-出力  
 P0464 燃料計-回路 断続  
 P0465 パージセンサー 回路  
 P0466 パージセンサー 回路 測定/機能不良  
 P0467 パージセンサー 回路 低 出力  
 P0468 パージセンサー 回路 高 出力  
 P0469 パージセンサー 回路 断続  
 P0470 排圧センサー 回路  
 P0471 排圧センサー 回路 測定/機能不良  
 P0472 排圧センサー 回路 低 出力  
 P0473 排圧センサー 回路 高 出力  
 P0474 排圧センサー 回路 断続  
 P0475 排圧コントロールバルブ 回路  
 P0476 排圧コントロールバルブ 回路 測定/機能不良  
 P0477 排圧コントロールバルブ 回路 低 出力  
 P0478 排圧コントロールバルブ 回路 高 出力  
 P0479 排圧コントロールバルブ 回路 断続  
 P0480 電動ファン1 回路  
 P0481 電動ファン2 回路  
 P0482 電動ファン3 回路  
 P0483 電動ファンチェック回路  
 P0484 電動ファン回路過電流  
 P0485 電動ファン回路  
 P0486 EGRセンサー B 回路  
 P0487 EGRスロットルポジションコントロール回路  
 P0488 EGRスロットルポジションコントロール回路 測定/機能不良  
 P0491 エアポンプシステム(バンク1)  
 P0492 エアポンプシステム(バンク2)  
 P0500 車速センサーの異常  
 P0501 車速センサーの測定範囲不良  
 P0502 車速センサーのインプット信号が低い  
 P0503 車速センサーが断続的/一時的に高い  
 P0505 アイドルコントロールシステムの異常  
 P0506 アイドルコントロールシステムの規定回転数が低い  
 P0507 アイドルコントロールシステムの規定回転数が高い  
 P0508 アイドルコントロールシステムの信号が低い  
 P0509 アイドルコントロールシステムの信号が高い  
 P0510 スロットルポジションスイッチの不良(全開時)  
 P0512 セルモーターへの出力回路  
 P0513 イモビライザーキー誤診(SAE J1930の承認待ち)  
 P0515 バッテリー温度センサー回路の不良  
 P0516 バッテリー温度センサー回路の信号が低い  
 P0517 バッテリー温度センサー回路の信号が高い  
 P0520 油圧センサー回路の不良  
 P0521 油圧センサー回路の測定範囲不良  
 P0522 油圧センサー回路の信号電圧が低い  
 P0523 油圧センサー回路の信号電圧が高い  
 P0524 油圧が極端に低い  
 P0530 A/Cプレッシャーセンサー回路の異常

OBDII DTC 汎用コード

- P0531 A/Cプレッシャーセンサー回路の測定範囲不良
- P0532 A/Cプレッシャーセンサー回路の信号が低い
- P0533 A/Cプレッシャーセンサー回路の信号が高い
- P0534 A/Cガスチャージ圧の漏れ
- P0540 インテークエアヒーター回路
- P0541 インテークエアヒーター回路の信号が低い
- P0542 インテークエアヒーター回路の信号が高い
- P0544 排気温センサー回路 (Bank1)
- P0545 排気温センサー回路の信号が低い (Bank1)
- P0546 排気温センサー回路の信号が高い (Bank1)
- P0547 排気温センサー回路 (Bank2)
- P0548 排気温センサー回路の信号が低い (Bank2)
- P0549 排気温センサー回路の信号が高い (Bank2)
- P0550 パワステ油圧センサー回路の異常
- P0551 パワステ油圧センサー回路の測定範囲不良
- P0552 パワステ油圧センサー回路の信号が低い
- P0553 パワステ油圧センサー回路の信号が高い
- P0554 パワステ油圧センサー回路の信号が断続的
- P0560 システム電圧の異常
- P0561 システム電圧が不安定
- P0562 システム電圧が低い
- P0563 システム電圧が高い
- P0564 クルーズコントロールのマルチファンクション入力信号
- P0565 クルーズコントロールのオン信号異常
- P0566 クルーズコントロールのオフ信号異常
- P0567 クルーズコントロールのレジューム信号異常
- P0568 クルーズコントロールのセット信号異常
- P0569 クルーズコントロールの惰性走行(コスト)信号異常
- P0570 クルーズコントロールの加速信号異常
- P0571 クルーズコントロールのブレーキスイッチ A 回路の異常
- P0572 クルーズコントロールのブレーキスイッチ A 回路の信号が低い
- P0573 クルーズコントロールのブレーキスイッチ A 回路の信号が高い
- P0574 クルーズコントロールシステム - 車速が異常に高い
- P0575 クルーズコントロールの入力信号の不良
- P0576 クルーズコントロールの入力信号が低い
- P0577 クルーズコントロールの入力信号が高い
- P0578-P0580 クルーズコントロール (異常コード予約番号)
- P0600 シリアル通信リンクの異常
- P0601 ECUのメモリーチェックサムエラー
- P0602 ECUのプログラムエラー
- P0603 ECUのKAMエラー
- P0604 ECUのRAMエラー
- P0605 ECUのROMエラー
- P0606 PCMプロセッサの不良
- P0607 ECU機能不良
- P0608 ECUのVSS出力信号Aの異常
- P0609 ECUのVSS出力信号Bの異常
- P0610 ECUの車両オプションエラー
- P0615 セルモーターリレー回路の異常
- P0616 セルモーターリレー回路の信号が低い
- P0617 セルモーターリレー回路の信号が高い
- P0618 燃調ユニットKAMエラー
- P0619 燃調ユニットRAM/ROMエラー
- P0620 オルタネーターコントロール回路の異常
- P0621 オルタネーターランプ"L"コントロール回路の異常
- P0622 オルタネーターフィールド"F"コントロール回路の異常
- P0623 オルタネーター警告灯の異常
- P0624 燃料キャップ警告灯の異常
- P0630 VINにプログラムが無い、もしくは合わない - ECM/PCM
- P0631 VINにプログラムが無い、もしくは合わない - TCM
- P0635 パワステコントロール回路の異常
- P0636 パワステコントロール回路の信号が低い
- P0637 パワステコントロール回路の信号が高い
- P0638 スロットルコントロールの測定範囲不良 (Bank1)
- P0639 スロットルコントロールの測定範囲不良 (Bank2)
- P0640 インテークエアヒーターコントロール回路の異常
- P0645 A/Cクラッチリレーコントロール回路の異常
- P0646 A/Cクラッチリレーコントロール回路の信号が低い
- P0647 A/Cクラッチリレーコントロール回路の信号が高い
- P0648 イモビライザー警告灯の異常 (SAE J1930の承認待ち)
- P0649 速度警告灯の異常
- P0650 異常警告灯(MIL)の異常
- P0654 エンジン回転数出力信号異常
- P0655 オーバーヒート警告灯の出力信号異常
- P0656 ガソリン残量出力信号回路異常

OBDII DTC 汎用コード

- P0660 吸気コントロール回路の異常(Bank1)
- P0661 吸気コントロール回路の信号が低い(Bank1)
- P0662 吸気コントロール回路の信号が高い(Bank1)
- P0663 吸気コントロール回路の異常(Bank2)
- P0664 吸気コントロール回路の信号が低い(Bank2)
- P0665 吸気コントロール回路の信号が高い(Bank2)
- P0700 トランスミッションコントロールシステムの異常
- P0701 トランスミッションコントロールシステムの測定範囲不良
- P0702 トランスミッションコントロールシステムの電気系統異常
- P0703 トルコン/ブレーキスイッチB回路の異常
- P0704 クラッチスイッチ入力回路信号異常
- P0705 A Tシフトレバー位置センサー回路の異常(PRNDL Input)
- P0706 A Tシフトレバー位置センサー回路の位置信号異常
- P0707 A Tシフトレバー位置センサー回路の入力信号が低い
- P0708 A Tシフトレバー位置センサー回路の入力信号が高い
- P0709 A Tシフトレバー位置センサー回路の信号が断続的
- P0710 A T F温度センサー回路の異常
- P0711 A T F温度センサー回路の測定範囲不良
- P0712 A T F温度センサー回路の信号が低い
- P0713 A T F温度センサー回路の信号が高い
- P0714 A T F温度センサー回路の信号が断続的
- P0715 入力側/タービンスピードセンサー回路の異常
- P0716 入力側/タービンスピードセンサー回路の測定範囲不良
- P0717 入力側/タービンスピードセンサー回路の信号が出ていない
- P0718 入力側/タービンスピードセンサー回路の信号が断続的
- P0719 トルコン/ブレーキスイッチB回路の信号が低い
- P0720 出力側スピードセンサー回路の異常
- P0721 出力側スピードセンサー回路の測定範囲不良
- P0722 出力側スピードセンサー回路の信号が出ていない
- P0723 出力側スピードセンサー回路の信号が断続的
- P0724 トルコン/ブレーキスイッチB回路の信号が高い
- P0725 エンジン回転数入力信号の異常
- P0726 エンジン回転数入力信号の測定範囲不良
- P0727 エンジン回転数入力信号の信号が出ていない
- P0728 エンジン回転数入力信号の信号が断続的
- P0730 ギヤ位置が間違っている
- P0731 1速ギヤ位置が間違っている
- P0732 2速ギヤ位置が間違っている
- P0733 3速ギヤ位置が間違っている
- P0734 4速ギヤ位置が間違っている
- P0735 5速ギヤ位置が間違っている
- P0736 バックギヤ位置が間違っている
- P0737 T C Mエンジン回転数出力回路の異常
- P0738 T C Mエンジン回転数出力回路の信号が低い
- P0739 T C Mエンジン回転数出力回路の信号が高い
- P0740 トルコンクラッチ回路の異常
- P0741 トルコンクラッチ回路の機能不良、またはクラッチ切断不良(滑り)
- P0742 トルコンクラッチ回路のクラッチ固着不良(切れない)
- P0743 トルコンクラッチ回路の電気系統の異常
- P0744 トルコンクラッチ回路の信号が断続的
- P0745 油圧制御ソレノイドの異常
- P0746 油圧制御ソレノイドの機能不良、または切断不良
- P0747 油圧制御ソレノイドの固着不良
- P0748 油圧制御ソレノイドの電気系統の異常
- P0749 油圧制御ソレノイドの信号が断続的
- P0750 シフトソレノイドAの異常
- P0751 シフトソレノイドAの機能不良、または切断不良
- P0752 シフトソレノイドAの固着
- P0753 シフトソレノイドAの電気系統の異常
- P0754 シフトソレノイドAの信号が断続的
- P0755 シフトソレノイドBの異常
- P0756 シフトソレノイドBの機能不良、または切断不良
- P0757 シフトソレノイドBの固着
- P0758 シフトソレノイドBの電気系統の異常
- P0759 シフトソレノイドBの信号が断続的
- P0760 シフトソレノイドCの異常
- P0761 シフトソレノイドCの機能不良、または切断不良
- P0762 シフトソレノイドCの固着
- P0763 シフトソレノイドCの電気系統の異常
- P0764 シフトソレノイドCの信号が断続的
- P0765 シフトソレノイドDの異常
- P0766 シフトソレノイドDの機能不良、または切断不良
- P0767 シフトソレノイドDの固着
- P0768 シフトソレノイドDの電気系統の異常
- P0769 シフトソレノイドDの信号が断続的

OBDII DTC 汎用コード

- P0770 シフトソレノイドEの異常
- P0771 シフトソレノイドEの機能不良、または切断不良
- P0772 シフトソレノイドEの固着
- P0773 シフトソレノイドEの電気系統の異常
- P0774 シフトソレノイドEの信号が断続的
- P0775 油圧制御ソレノイドBの異常
- P0776 油圧制御ソレノイドBの機能不良、または切断不良
- P0777 油圧制御ソレノイドBの固着不良
- P0778 油圧制御ソレノイドBの電気系統の異常
- P0779 油圧制御ソレノイドBの信号が断続的
- P0780 シフトの異常
- P0781 1 - 2シフトの異常
- P0782 2 - 3シフトの異常
- P0783 3 - 4シフトの異常
- P0784 4 - 5シフトの異常
- P0785 シフトタイミングソレノイドの異常
- P0786 シフトタイミングソレノイドの測定範囲不良
- P0787 シフトタイミングソレノイドの信号が低い
- P0788 シフトタイミングソレノイドの信号が高い
- P0789 シフトタイミングソレノイドの信号が断続的
- P0790 Normalノパフォーマンスマンススイッチ回路の異常
- P0791 インターミディエイトシャフトのスピードセンサー回路の異常
- P0792 インターミディエイトシャフトのスピードセンサー回路の測定範囲不良
- P0793 インターミディエイトシャフトのスピードセンサー回路の信号が出ていない
- P0794 インターミディエイトシャフトのスピードセンサー回路の信号が断続的
- P0795 油圧制御ソレノイドCの異常
- P0796 油圧制御ソレノイドCの機能不良、または切断不良
- P0797 油圧制御ソレノイドCの固着不良
- P0798 油圧制御ソレノイドCの電気系統の異常
- P0799 油圧制御ソレノイドCの信号が断続的
- P0801 バックギヤ作動防止回路の異常
- P0803 1 4へのシフトアップ (Skip Shift) ソレノイド制御回路の異常
- P0804 1 4へのシフトアップ (Skip Shift) インジケータ制御回路の異常
- P0805 クラッチポジションセンサー回路の異常
- P0806 クラッチポジションセンサー回路の測定範囲不良
- P0807 クラッチポジションセンサー回路の信号が低い
- P0808 クラッチポジションセンサー回路の信号が高い
- P0809 クラッチポジションセンサー回路の信号が断続的
- P0810 クラッチポジションコントロールの異常
- P0811 過度のクラッチ滑りの異常
- P0812 バックギヤ入力信号回路の異常
- P0813 バックギヤ出力信号回路の異常
- P0814 シフトインジケータディスプレイ回路の異常
- P0815 シフトアップスイッチ回路の異常
- P0816 シフトダウン(キックダウン)スイッチ回路の異常
- P0817 セルモーター作動防止回路の異常
- P0818 ドライブライン切断スイッチ入力信号回路の異常
- P0820 シフトレバーX - Y ポジションセンサー回路の異常
- P0821 シフトレバーX ポジション回路の異常
- P0822 シフトレバーY ポジション回路の異常
- P0823 シフトレバーX ポジションセンサー回路の信号が断続的
- P0824 シフトレバーY ポジションセンサー回路の信号が断続的
- P0825 シフトレバープッシュ&ブルスイッチの異常(Shift Anticipate)
- P0830 クラッチペダルスイッチA回路の異常
- P0831 クラッチペダルスイッチA回路の信号が低い
- P0832 クラッチペダルスイッチA回路の信号が高い
- P0833 クラッチペダルスイッチB回路の異常
- P0834 クラッチペダルスイッチB回路の信号が低い
- P0835 クラッチペダルスイッチB回路の信号が高い
- P0836 4WDスイッチ回路の異常
- P0837 4WDスイッチ回路の測定範囲不良
- P0838 4WDスイッチ回路の信号が低い
- P0839 4WDスイッチ回路の信号が高い
- P0840 トランスミッション油圧センサー/スイッチA回路の異常
- P0841 トランスミッション油圧センサー/スイッチA回路の測定範囲不良
- P0842 トランスミッション油圧センサー/スイッチA回路の信号が低い
- P0843 トランスミッション油圧センサー/スイッチA回路の信号が高い
- P0844 トランスミッション油圧センサー/スイッチA回路の信号が断続的
- P0845 トランスミッション油圧センサー/スイッチB回路の異常
- P0846 トランスミッション油圧センサー/スイッチB回路の測定範囲不良
- P0847 トランスミッション油圧センサー/スイッチB回路の信号が低い
- P0848 トランスミッション油圧センサー/スイッチB回路の信号が高い
- P0849 トランスミッション油圧センサー/スイッチB回路の信号が断続的