

## EODB ODBII Diagnostic Trouble Codes (DTC)

## ホンダ

P1106 大気圧センサー 測定/機能不良  
 P1107 大気圧センサー 電圧低い  
 P1108 大気圧センサー 電圧高い  
 P1121 スロットル開度指示値より少ない  
 P1122 スロットル開度指示値より多い  
 P1128 吸気圧指示値より低い  
 P1129 吸気圧指示値より高い  
 P1149 O2センサー(1番)回路 測定/機能不良  
 P1162 O2センサー(1番)回路 不良  
 P1163 O2センサー(1番)回路 反応鈍い  
 P1164 O2センサー(1番)回路 測定/機能不良  
 P1165 O2センサー(1番)回路 測定/機能不良  
 P1166 O2センサー(1番)ヒター回路  
 P1167 O2センサー(1番)ヒターシステム  
 P1168 O2センサー(1番) LABEL入力低い  
 P1169 O2センサー(1番) LABEL入力高い  
 P1253 VTECシステム  
 P1257 VTECシステム  
 P1258 VTECシステム  
 P1259 VTECシステム  
 P1297 E L D 電圧低い  
 P1298 E L D 電圧高い  
 P1300 ミスファイヤ検知 複数シリンダー  
 P1336 C S F センサー信号断続(ノイズ)  
 P1337 C S F センサー 信号なし  
 P1351 1 4 シリンダ フロント側点火一次回路故障  
 P1352 1 4 シリンダ リア側点火一次回路故障  
 P1353 2 3 シリンダ フロント側点火一次回路故障  
 P1354 2 3 シリンダ リア側点火一次回路故障  
 P1359 CKP/TDCセンサーコネクター外れ  
 P1361 TDCセンサー信号断続(ノイズ)  
 P1362 TDCセンサー信号なし  
 P1366 TDCセンサー2番 信号断続(ノイズ)  
 P1367 TDCセンサー2番 信号なし  
 P1381 シリンダーポジションセンサー信号断続(ノイズ)  
 P1382 シリンダーポジションセンサー信号なし  
 P1456 E V A P エミッションコントロールシステム リーク(フエール回路側)  
 P1457 E V A P エミッションコントロールシステム リーク(キャニスター回路)  
 P1459 E V A P エミッションパーズフロースイッチ故障  
 P1491 E G R バルブ リフト不適(センサー電圧高い)  
 P1498 E G R バルブ リフトセンサー電圧高い(バルブ回路故障)  
 P1508 I A C バルブ 回路不良  
 P1509 I A C バルブ 回路不良  
 P1519 I A C バルブ 回路不良  
 P1607 ECU内部故障  
 P1655 S E A / S E F A / T M A / T M B 信号ライン  
 P1660 A / T F I シグナル A 回路  
 P1681 A / T F I シグナル A 電圧低い  
 P1682 A / T F I シグナル A 電圧高い  
 P1686 A / T F I シグナル B 電圧低い  
 P1687 A / T F I シグナル B 電圧高い